



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### CNC 3000 MAHO 432 C NC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
9700 395 100 00			CDS 1,4
5322 216 110 25	4022 226 3420.0		Control Modul 3360
5322 216 110 31	4022 226 3710.0		Diagnose Modul 3360
5322 216 110 49	4022 226 4320.0		Extern Contol Modul
5322 216 110 81	4022 226 3851.0		Extern Jog Modul Maho
5322 216 110 89	4022 226 3861.0		Extern Jog Modul Philips
5322 216 111 46	4022 226 3861.0		Extern Jog Modul Philips
5322 216 110 92	4022 226 3840.0		Panel Switch Modul
5322 216 110 79	4022 226 3831.0		V24 Converter

Ruční kolečko CNC 3360 MAHO  
Handrad CNC 3360 (MAHO)

### CNC 5000 MAHO 532 CNC – PILOT 1150 / 1250 / 1290

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 112 16	4022 228 3080.0		CNB Controlnet Board
9700 218 811 75			Handrad HKEC
5322 216 112 15	4022 228 3061.2		KIC II Keyboard Interface
5322 216 112 27	4022 228 7000.0		Mini - PC
5322 216 112 14	4022 228 3051.0	318 673-01	RCU - Fräsen
5322 216 112 18	4022 228 3100.0		RCU Drehen
5322 216 112 19	4022 228 3110.0		RDT Data Terminal
9418 859 056 31			Installations dongle VME
5322 216 112 17	4022 229 3090.0		Installations dongle VME
9700 216 502 00	4022 229 5020.0		15 slot Rack VME o. Netzteil
9700 216 502 50	4022 229 5025.0		15 slot Rack VME/IARbus/Netz.
9418 959 045 31	4022 229 5000.0		4 slot Rack VME o. Netzteil
9700 216 501 50	4022 229 5015.0		8 slot Rack VME/IARbus/Netz.
9418 859 045 41	4022 229 5010.0		8 slot Rack VME o. Netzteil



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### POWERSUPPLY

#### CNC 3000 MAHO 432 CNC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
1948			Powersupply PE 1948
5322 216 110 22	4022 226 3231.0		Powersupply 3360/9 PE 1870
5322 216 110 45	4022 226 2210.0		Powersupply Print 3580 I
5322 216 110 94	4022 226 2270.0		Powersupply 3460/10 PE 1870
5322 216 111 15	4022 226 2211.0		Powersupply Print 3580 II
5322 216 111 36	4022 220 1292.0		Powersupply Print 7/8 slot
5322 216 111 37	4022 220 1293.0		Powersupply Print 15/20 slot
5322 216 111 48	4022 226 4300.0		Powersupply 7/8 PE 1928 NK
5322 216 111 49	4022 226 4310.0		Powersupply 15/20 NK PE1938
5322 216 112 38	4022 225 4861.0		Powersupply 20 NK
5322 216 112 43	4022 225 4881.0		Powersupply 7/8 PE 1928 NK
9700 216 111 15			Powersupply 3580/20 slot
9700 216 111 16			Powersupply 3580/15 slot
9700 216 320 00			Powersupply PE 1938/70 20 sl.
5322 216 112 39	4022 220 1296.0		Powersupply Print 7/8 slot

#### CNC 3000 MAHO 432 CNC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
9700 216 850 10	4022 228 5010.0		8-Slot Rack mit Powersupply
5322 216 112 39	4022 220 1296.0		Print Powersupply 7/8 slot
	4022 224 7213		Standby Card
9700 216 201 00	4022 229 2000.0		Powersupply VME 100 W
9700 216 202 00	4022 229 2010.0		Powersupply VME 200 W
5322 216 111 37	4022 220 1293.0		Powersupply Print 15/20 slot
5322 216 111 49	4022 226 4310.0		Powersupply 15/20 NK
5322 216 112 43	4022 226 4881.0		Powersupply 7/8 PE 1928 NK
	4022 229 4050	326 983-01	P/Supply VME



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### MONITORY / MONITORE

#### CNC 3000 MAHO 432 CNC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 110 36	4022 220 1271.0		Monitor 220 V
5322 216 110 44	4022 220 1272.0		Monitor Fimi 1201
5322 216 110 98	4022 226 2240.1		Monitor Fimi 12 GP
5322 216 110 99	4022 226 4250.1		Monitor F1405/14" color neuer / nový KS
5322 216 111 13	4022 220 1284.1		Monitor F1406/14" color
9700 216 111 13	4022 220 1284.1		Monitor F1406 Generalüberholt / po generální opravě
5322 216 112 01	4022 220 1297.0		Monitor 2M2812/12GP
9700 216 281 20			Monitor 2M2812/220V
9700 216 281 25			Monitor 2M2812/1201
9700 216 112 01			Monitor 2MK112/220V Ersatz / náhrada
9700 216 112 02			Monitor 2MK 112/1201 Ersatz / náhrada
9700 216 112 03			Monitor 2 MK 112/12 GP Ersatz / náhrada
9700 216 128 20			Monitor B2T 12" color / Ersatz / náhrada
9700 216 324 00			Monitor B2T 12" color
9700 693 400 71	4022 220 1304.0		Monitor F1141 Unit
5322 693 400 71	4022 220 1304.0		Monitor F1141 Chassis
			2MF 1141 CNT 53 Neuer Unipo Typ
		320 075-01	Neuer HDH Typ MC 14120-710
			Flatpanel TFT 10.4"



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### MONITORY / MONITORE

#### CNC 5000 MAHO 532 CNC – PILOT 1150 / 1250 / 1290 / Manual Plus

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 112 05	4022 228 6000.0		Monitor F 1430 14" Chassis
9700 216 112 05			Monitor F 1430 14" Unit
9700 216 111 40	4022 228 6001.0		Monitor 14" monochr.
9700 216 114 20			Monitor 2MF 1142 Unit
9700 216 114 21			Monitor 2MF 1142 Chassis
9700 216 140 14			Monitor 14" VGA Unit UN
9700 216 140 15			Monitor 14" VGA Chassis UN
9700 216 140 18			Monitor 14" VGA Unit CE
9700 216 140 20			Monitor 14" VGA Chassis CE
		367-957-02	Monitor MC 140184/->TFT (unit)
		367-957-07	Monitor/MC140184 TFT (Chassie)
		322-485-03	Maske 14" TFT
		322-489-04	Logo Heidenhain
			Siemens 805 Monitor



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### FLATPANEL

CNC 3000 MAHO 432 CNC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 110 33	4022 226 3900.0		Flatpanel 3360 V 100
5322 216 110 52	4022 225 4837.0	322 055-01	Flatpanel Drehen V 200 B2T
5322 216 110 63	4022 226 3901.0		Flatpanel 3360 V 300
5322 216 110 64	4022 225 4843.0		Flatpanel Fräsen V 300
5322 216 110 97	4022 225 4737.0		Flatpanel Maho V 400
5322 216 111 05	4022 226 3860.1	322 395-01	Flatpanel/Handkom./Philips
5322 216 111 06	4022 225 4865.0	322 394-01	Flatpanel/Handkom./Maho
5322 216 111 07	4022 225 4740.0		Flatpanel 3460 V 400
5322 216 111 26	4022 221 3114.0		Flatpanel F1-F5 V 400
5322 216 111 31	4022 225 4827.0	322 071-01	Flatpanel Drehen V 400
5322 216 111 32	4022 226 3985.0		Flatpanel Fräsen 3560
5322 216 111 34	4022 225 4826.0		Flatpanel Fräsaen V 400
5322 216 111 35	4022 226 3995.0	326 989-01	Flatpanel Graziano
5322 216 111 81	4022 225 4862.0		Flatpanel Drehen V 400 HK
5322 216 112 66	4022 225 4843.0		Flatpanel Fräsen V 300
5322 216 112 67	4022 225 4840.0	322 029-01	Flatpanel 3360 V 300
		322 389-01	Flatpanel 3360/432 V300
5322 216 112 68			Flatpanel 3360
5322 216 112 69		322 351-01	Flatpanel Fräsen 3460
5322 216 925 86	4022 225 4740.0		Flatpanel Drehen V 400
		322 696-01	Flachbandkabel F1-F5
	4022 221 3114.0	322 068 -01	Flatpanel F1-F5
			Flatpanel T 200 RT - UK
			Flatpanel T 500 RT - UK
	Boehringer	127 561	masch.bed. Tafel B3T/400
			Maho 432/10
	4022 224 7043	322 442-01	Platine Handkomando Station



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### FLATPANEL CNC 5000 MAHO 532 CNC – PILOT 1150 / 1250 / 1290 / Manual Plus

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 112 08			Flatpanel RCU
5322 216 112 54	4022 225 4919.0		Flatpanel 532
5322 216 112 56	4022 225 4921.0		Flatpanel Graziano
5322 216 112 57	4022 225 4945.0		Flatpanel Start/Stop
5322 216 112 75	9418 859 04402		Flatpanel Fräsen 5000
5322 216 112 78	4022 228 4090.1		Flatpanel Manual Plus vert. mit
9700 228 409 01			Flatpanel MP mit Rahmen
9700 450 409 10			Data Entry Panel kompl.m. OPC
5322 216 112 33	4022 228 4041.0		Flatpanel F1-F8
9418 959 041 51			Flatpanel Manual Plus horizontal
5322 216 112 29			Flatpanel MF1-MF6 (grün)
5322 216 112 55	4022 225 4920.0		Flatpanel MF1-MF6 m.Befestig.
			MF1-MF6 (grau)
5322 216 112 32	4022 225 4885.2	322 252-01	Flatpanel 5000 M/T
5322 216 112 35	4022 225 4888.1	598 506-01	Flatpanel 5000 START/STOP
5322 216 112 36	4022 225 4946.1	624 512-01	Flatpanel 5000T - IOG
		334 953-01	Flatpanel 5000 M/T mit Tasten
		326 986-01	ASG II Tastatur MILL +/-1290



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### CPU

#### CNC 3000 MAHO 432 CNC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 110 23	4022 226 3320.0		CPU 8088/5
9700 216 110 40	4022 226 3340.0		CPU 8088/6
5322 216 110 47	4022 226 3380.0		CPU 8088/6 I
5322 216 110 77	4022 226 3381.0		CPU 8088/6 II
5322 216 110 91	4022 226 3390.0		CPU 8088/8 III
5322 216 111 08	4022 226 3382.0		CPU 8088/6 IV
5322 216 111 09	4022 226 3391.0		CPU 8088/8 V
5322 216 111 14	4022 226 2330.0		CPU 286/10 I
5322 216 111 22	4022 226 2331.0		CPU 286/10 P Fräsen
5322 216 111 29	4022 226 2360.0		CPU 286/12 P I
5322 216 111 42	4022 226 2370.0		CPU 286/10 P n. embargo
5322 216 111 43	4022 226 2380.0		CPU 286/12 P I n. embargo
5322 216 111 57	4022 226 2381.0		CPU 286/12 P II n. embargo
5322 216 111 51	4022 226 2361.0	322 083-01	CPU 286/12 P II (322 083-01)
5322 216 111 55	4022 226 2350.0		CPU 386/16 R Drehen V 700
5322 216 111 56	4022 226 2390.0		CPU 386/16 V 700 0,5 MB o.Co
			CPU 386
			MEM 1MB
			SW
5322 216 111 98	4022 224 7305.0		Co-Proz. Board CPU 386
5322 216 111 08		322 028-01	Handbedienstation Maho
5322 216 111		322 036-01	Handbedienstation PhilipsMaho
Software			



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### CPU

CNC 5000 MAHO 532 CNC – PILOT 1150 / 1250 / 1290

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 112 21	4022 228 3140.0		CPU 386/20 0,5 MB m. Co.
5322 214 910 66	4022 228 3141.0		CPU 386/20 II 256kB o. Co.
5322 214 910 67	4022 228 3241.0		CPU 386/25 512kB o. Co.
			Software Satz
9419 254 538 01			EPC 8 VME 50MHz 8MB
9419 259 642 01			EXM 1MB flash+1024KB SRAM
9419 259 821 01			EXM 200 MB Festplatte
9419 259 960 01			EXM 80 MB Festplatte
9419 259 640 01			EXM-2A 1MB flash+128KB SRAM
9419 259 080 01			EXM-8 RS 422/RS 485 CNT
9419 259 720 01			EXP-Atbus für 2 EXM Module
9418 259 960 01			EXP Modulfassung für 2 Module
			EPC 8 66MHz mit Dongel
9418 859 05011			EPC 8 66MHz ohne Dongel
		322 250-03	EXM-H02





SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### MEMORY

CNC 5000 MAHO 532 CNC – PILOT 1150 / 1250

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 214 910 65	4022 224 7356.0		SRE 0,25 MB 80ns CPU 386
5322 216 112 26	4022 228 3180.0		MEU Memo Ext.Unit 0,5 MB
5322 216 111 76	4022 228 3040.0	322 087-01	MEU Memo Ext.Unit 1MB
5322 214 910 48	4022 228 3220.0		SRE 1 MB CPU 386

### MEMORY

CNC 3000 MAHO 432 CNC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
9700 216 110 24			Memo 256 K
5322 216 110 24	4022 226 3330.0		Memory 64k 8088/5
5322 216 111 23	4022 226 2340.0		MEM 286/386 1 Mbyte
5322 216 111 97	4022 224 7291.0		SRE 120ns 256KB CPU386/16MHz
5322 214 91065	4022 224 7356.0		SRE 80ns 256kB CPU386/16- 25MHz
5322 216 110 46	4022 226 2301.0		Memory 64k 8088/5/6/8



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### DRIVE

#### CNC 3000 MAHO 432 CNC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 110 27	4022 226 3621.0		LM/LM 1
5322 216 110 55	4022 226 3622.0		LM/LM 2
5322 216 112 71	4022 226 3622.0		LM/LM 2
5322 216 110 28	4022 226 3631.0		LM /RM1
5322 216 110 56	4022 226 3632.0		LM /RM2
5322 216 110 86	4022 226 3633.0		LM /RM3
5322 216 112 72	4022 226 3633.0		LM/RM 3
5322 216 110 29	4022 226 3641.0		RM/RM 1
5322 216 110 57	4022 226 3642.0		RM/RM 2
5322 216 110 87	4022 226 3643.0		RM/RM 3
5322 216 111 16	4022 226 3644.0		RM/RM 4
5322 216 111 24	4022 226 3645.0		RM/RM 5
5322 216 111 83	4022 226 3646.0		RM/RM diff 1
5322 216 112 02	4022 226 3647.0		RM/RM diff 2
5322 216 110 41	4022 226 3651.0		RM 1
5322 216 110 58	4022 226 3652.0		RM 2
5322 216 110 88	4022 226 3653.0		RM 3
5322 216 111 17	4022 226 3655.0		RM 4
5322 216 111 25	4022 226 3656.0		RM 5
5322 216 111 99	4022 226 3657.0		RM diff 1
5322 216 112 03	4022 226 3658.0		RM diff 2
5322 216 110 78	4022 226 3670.0		AUX/AXIS
5322 216 111 18	4022 226 3680.0		LS/LS 1
5322 216 111 44	4022 226 3681.0		LS/LS 2
5322 216 111 19	4022 226 3690		LS/RM 1
5322 216 111 45	4022 226 3691.0		LS/RM 2
9700 216 111 45	4022 226 4410.0		Dual LMS 5



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### DRIVE

CNC 5000 MAHO 532 CNC – PILOT 1150 / 1250 / 1290

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 112 25	4022 228 3161.2		DMC 3 II
5322 216 112 53	4022 228 3162.0		DMC 3 III
9700 216 306 00	4022 229 3060.0		AXE 3
9700 216 306 10	4022 229 3061.0		AXE 3
9700 216 309 00	4022 229 3090.		DAX 3-1
9700 216 309 10	4022 229 3091.0		DAX 3-2
9700 216 400 10	4022 229 4001.0		DAX 3 DSP ext.bus
			DAX 6 VME
9700 216 536 84	0853 684		Operator Panel Control
9418 859 04421			EXE Adapter HDH

### INPUT / OUTPUT

CNC 3000 MAHO 432 CNC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 110 26	4022 226 3510.0		I/O 40
5322 216 110 51	4022 226 3530.0		I/O 32 I
5322 216 110 85	4022 226 3531.0		I/O 32 II (1-8)
5322 216 111 12	4022 226 3540.0		I/O 32 IIB (9-12)

CNC 5000 MAHO 532 CNC – PILOT 1150 / 1250 / 1290

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 111 73	4022 228 3020.2		IOB
9700 216 301 10	4022 229 3011.0		IOB 80 VME



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### INPUT / OUTPUT

#### CNC 3000 MAHO 432 CNC – PILOT 1130 / 1230

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 110 48	4022 226 3431.0		Control Teletext I
5322 216 111 01	4022 226 3433.0		Control Teletext Color II
5322 216 110 82	4022 226 3450.0		Graphics 2 planes I
9700 216 110 82	4022 226 3451.0		Graphics 2 planes II
5322 216 110 83	4022 226 3470.0		Graphics 8 Planes Unit A
5322 216 110 84	4022 226 3480.0		Graphics 8 Planes Unit B
5322 216 110 32	4022 226 3720.0		Video Modul 220V
5322 216 110 62	4022 226 3721.0		Video Modul 12V
5322 310 203 91	4022 224 7065	322 692-01	Verbindungsmod.Bed.Pult 3460 zu CTT
			Akku 6V/10 AH
			Akku 6V/3 AH

### 6600

#### CNC 5000 MAHO 532 CNC – PILOT 1150 / 1250 / 1290

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 112 13	4022 228 3011.1		GCB II
5322 216 110 16	4022 226 0342.0		ASC Analog Speed Card
5322 695 740 97	4022 226 0330.1		ASDC Analog Speed Drive Card
5322 216 210 36	4022 226 1842.0		BDC Block Display Card
5322 216 251 37	4022 226 1742.0		CAC Calcul.Cont.Card
5322 216 252 21	4022 422 2869.0		CCC Casset Control Card
5322 216 251 36	4022 422 1741.0		CDC Calculator Data Card
5322 216 252 24	4022 422 2872.0		CPC Central Prozessor Card
9700 216 102 01	8920 401 1020.0		DCR 3 Digital Cass. Recorder
5322 216 915 89			DEC Boehringer
5322 216 249 91	4022 226 1709.1		DEC 1 Data Entry Card
5322 216 140 74	4022 226 1745.0		DEC 2 Data Entry Card



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

6600

CNC 5000 MAHO 532 CNC – PILOT 1150 / 1250 / 1290

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 249 89	4022 226 1728.1		DPC Display Card
5322 216 110 38	4022 224 6851.0		FUM Funkt.Modul B 1 T
5322 216 249 87	4022 226 0510.1		INC Input Card
5322 216 249 79	4022 226 0400.1		LLC1 LMS/LMS
5322 216 140 82	4022 226 0401.1		LLC2 LMS+LMS Card 2
5322 216 110 03			LMS Card
5322 216 249 86	4022 226 0410.1		LRC1 LMS/RMS Card
5322 216 140 78	4022 226 0411.0		LRC 2 LMS+RMS
5322 219 803 99			Monitor B 1 T
9700 216 200 10			Monitor B 1 T Ersatz
5322 216 251 35			MPC 16 Eprom 2708
5322 216 140 84	4022 771 0043.0		MPC 32 Eprom 2716
5322 216 112 49			MPC 32/2
5322 216 248 22	4022 771 0030.1		MPC 4 Eprom 1702
5322 216 140 85			MPC 8 Eprom 2708
5322 216 248 18	4022 771 0023.0		MRC 2
5322 216 251 01	4022 226 0555.0		MRC 4
5322 216 210 21	4022 226 2102.0		MRC 8
5322 216 214 67	4022 226 0541.0		MRC 8 Neu
5322 216 249 82	4022 226 1707.1		OMC 1 Opmode Card
5322 216 140 75	4022 226 1749.0		OMC 2 Opmode Card
5322 216 249 88	4022 226 0520.1		OPC Output Card



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### 6600

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
5322 216 249 84	4022 226 0310.1		PCC Plus Counter Card
5322 216 140 73	4022 226 1812.0		PLC PLC Interface
5322 216 140 72	4022 226 1744.0		PLC 1
5322 216 110 18	4022 224 6859.0		PLC Interface
5322 216 110 19	4022 224 6860.0		PLC Interface 2.2
9700 688 030 80	6880 308		Paralell/seriell Anpassung
9700 450 660 00			LSA 6600
5322 216 110 17	4022 226 0560.0		Prom Card 8k+8k
5322 216 250 98	4022 226 1741.0		RPC Reader Punch Card
5322 216 249 85	4022 226 0420.1		RRC 1 RMS/RMS I
5322 216 140 71	4022 226 0430.0		RRC 2 RMS/RMS II
5322 216 249 81	4022 226 0500.1		RTC Rec. Transm.Card
5322 216 249 83	4022 226 0300.1		SDC Servo Drive Card
5322 216 110 15	4022 226 0301.0		SDC 2 Servodrive Card II
5322 216 140 79	4022 226 0320.0		SMC Motor Drive Card
5322 216 110 01	4022 226 0730.1		VDC Video Display Card
PE 1232			Powersupply +/- 12V
PE 1228			Powersupply 24V
PE 1222			Powersupply 5V/16A
PE 1221			Powersupply 5V/7,5A
PE 6600			Powersupply komplett 6600
PE 1239			Powersupply 5V/30A
PE 1241			Powersupply 5V/65A
5322 134 441 69			5V Lampen
5322 276 142 79			Tasten bez
5322 276 142 78			Tasten unbez.
	4022 226 0710.1		EMAG Bed. Pult
	4022 226 0101.1		Tastenfeld ohne OMC
	4022 226 1748.1		Tastenfeld ohne DEC
	4022 226 0000.1		ISO Panel



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### ODMĚŘOVÁNÍ / GEBER

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
			Lampe Geber 2432/38
2271	PE 2271		Geber
2371	PE 2371		Geber 640
2373	PE 2373		Positionsanzeige
2375	PE 2375		Positionsanzeige
2378	PE 2378		Positionsanzeige
2379	PE 2379		Positionsanzeige
2382	PE 2382		Positionsanzeige
2383	PE 2383		Positionsanzeige
2390	PE 2390		Positionsanzeige
2391	PE 2391		Positionsanzeige
2395	PE 2395		Positionsanzeige
2396	PE 2396		Positionsanzeige
2420	PE 2420		Positionsanzeige
2421	PE 2421		Positionsanzeige
2422	PE 2422		Positionsanzeige
2423	PE 2423		Positionsanzeige
2424	PE 2424		Positionsanzeige
2425	PE 2425		Positionsanzeige
2426	PE 2426		Positionsanzeige
2427	PE 2427		Positionsanzeige
2428	PE 2428		Positionsanzeige
2429	PE 2429		Positionsanzeige
2432	PE 2432/10		Linear Geber
2438	PE 2438		Linear Geber LMS III
2440	PE 2440		Lineal
2441	PE 2441		Lineal
2442	PE 2442		Lineal
2443	PE 2443		Lineal



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### ODMĚŘOVÁNÍ / GEBER

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
2445	PE 2445		Lineal
2446	PE 2446		Lineal
2447	PE 2447		Lineal
2448	PE 2448		Lineal
2449	PE 2449		Lineal
2450	PE 2450		Lineal
2470	PE 2470		Transducer
2471	PE 2471		Anzeige
2472	PE 2472		Read Out 2Ax
2473	PE 2473		Read Out 2Ax
2474	PE 2474		Read Out 3Ax
2475	PE 2475		Read Out 3Ax
2476	PE 2476		Read Out
2477	PE 2477		Read Out
2478	PE 2478		Read Out
2479	PE 2479		Read Out
248010	PE 2480/10		Transducer
248020	PE 2480/20		Transducer
248030	PE 2480/30		Transducer mit Area
248031	PE 2480/31		Transducer m. Area ???
2481	PE 2481		Read Out
2500	SA 2500		Dig.Pos.Anzeige
2503	PE 2503		Positionsanzeige
	PE 2503	322 449-01	Folientastatur
4022 224 7015	PE 2503		CPU-Adapter Card
4022 224 7014	PE 2503		Misc. Card
4022 100 0932	PE 2503		Display Card
RT 1090	PE 2507		Step Down Card
4022 100 0934	PE 2503		Bus Card





SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### ODMĚŘOVÁNÍ / GEBER

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
2520-00	PE 2520/00		Transducer LMS V
2520-10	PE 2520/10	322-335-01	Transducer LMS V + A
2520-20	PE 2520/20		Transducer LMS V.1 0.1 $\mu$
2520-30	PE 2520/30		Transducer LMS V.1 0.1+A
2520-40	PE 2520/40		Transducer LMS V.1 0.5
2520-50	PE 2520/50		Transducer LMS V.1 0,5+A
2520-60	PE 2520/60		Transducer LMS V.1 1,0
2520-70	PE 2520/70		Transducer LMS V.1 1,0+A
2580-10	PE 2580/10		Transducer LMS IV
2580-20	PE 2580/20		Transducer LMS IV
2580-30	PE 2580/30		Transducer LMS IV
2580-31	PE 2580/31		Transducer LMS IV
5322 264 54047			Stecker 5 POL PE 2480
9418 025 21000			Stecker 14 POL PE 2520/10
2585	PE 2585		3AX Adapter PE 2580
2586-10	PE 2586/10		Adapter PE 2580
2586-20	PE 2586/20		Adapter PE 2580
2586-30	PE 2586/30		Adapter PE 2580
2462	PE 2462		Lineal 240 mm ST
2463	PE 2463		Lineal 720 mm ST
2464	PE 2464		Lineal 960 mm ST
2465	PE 2465		Lineal 240 mm HG
2466	PE 2466		Lineal 720 mm HG
2467	PE 2467		Lineal 960 mm HG
2468	PE 2468		Lineal 480 mm ST
2469	PE 2469		Lineal 480 mm HG
2482	PE 2482		Lineal 240 mm Q
2483	PE 2483		Lineal 480 mm Q
2484	PE 2484		Lineal 720 mm Q



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### ODMĚŘOVÁNÍ / GEBER

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
2485	PE 2485		Lineal 960 mm Q
2488	PE 2486		Lineal 335 mm Q
5322 264 540 47			5pol Stecker F 2480
9418 025 210 01			14pos Stecker für 2520/10

### PLC20 / PLC782

PLC782    PLC772    PC20 PRISCON    PC10  
PLC 20 JEDNOTKY

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
PLC782	4322 027 92002		IM20
	4322 027 92011		OM20
	4322 027 92021		OM21
	4322 027 92031		SO20
	4322 027 92042		CP20
	4322 027 92061		CP22
	4322 027 92072		MM20
	4322 027 92081		MM21
	4322 027 92171		RP20
	4322 027 92181		RS20
	4322 027 92201		VI20
	4322 027 94001		CP23
	4322 027 94101		OM22
	4322 027 94131		CP20/
	4322 027 94141		CP24
	4322 027 94151		MM20/
	4322 027 94161		MM22
	4322 027 94202		AD20
	4322 027 94212		DA20
	4322 027 94611		IM23
	4322 027 94661		IM22



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### PLC20 / PLC782

PLC782    PLC772    PC20 PRISCON    PC10  
PLC 20 JEDNOTKY

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
	4322 027 94701		OM23
			AD21
			DA21
			DM20
			DM21
			DM22
			DM23

### PLC20 / PLC782

PLC782    PLC772    PC20 PROSCON    PC10  
SINGLE BOARD CONTROLLERS

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
	4322 027 23001		MC20/PLC772
	4322 027 23201		MC20/2/PLC722/2
	4322 027 23301		PLC 773
			MC21



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### PLC20 / PLC782

#### PLC782    PLC772    PC20 PROSCON    PC10 ACCESSORIES

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
PLC782/PC20	4322 027 92111		SC20
	4322 027 92141		BP22
	4322 027 93951		BP27
	4322 027 94011		BP23
	4322 027 94031		BP25
	4322 027 94041		BP26
	4322 027 94471		IO20 (IM20/OM20/SO20)
	4322 027 94491		IO21 (screwterm.)
	4322 027 94501		IO22 (screw/screw)
	4322 027 94581		IO23 (OM22)
	4322 027 94591		IO24 (RP20)
	4322 027 37911		BI21
	4322 027 37921		BI22
	4322 027 37931		BI23
	9390 293 50112		CC20
	9390 293 60112		CC21
	9390 293 70112		CC22
	9390 293 80112		CC23
	9390 294 10112		RA23
	9390 294 20112		RA25
	9390 294 30112		RA26
	4322 027 94761		SM20



SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ /  
 KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE  
 PRODEJ-VÝMĚNA-OPRAVA / VERKAUF-AUSTAUSCH-REPARATUR

## PHILIPS

### PLC10 / PROSCON

**PLC782    PLC772    PC20 PROSCON    PC10**  
**SINGLE BOARD CONTROLLERS**

Kódové číslo	Výrobní číslo	ID číslo/ ID Nr.	Označení / Bezeichnung
	4322 027 90401		IM11
4022 220 11881	4322 027 90411	5322 219 84082	PU10 - Programming Unit
4022 220 11861	4322 027 90423	5322 219 84083	CP10 Central Processor m.Register
4022 220 11841	4322 027 90434	5322 219 84084	IM10 - Input Module
4022 220 11911			IM11 - Input Module
4022 220 11851	4322 027 90443	5322 219 84085	OM10 - Output Module
4022 220 11731	4022 220 11851	5322 216 25158	OM11 - Output Module
4022 220 11871	4322 027 91401	5322 219 84081	MM10 - Memory Module (Core)
	4322 027 91601		LX10
4022 220 11891	4322 027 91631		MM11 - Memory Mod.m.PROM fac.
4022 220 11901	4322 027 91641	5322 219 84125	MM12 - Memory
Module (PROM)			
			MM13
			PI10
			OM12
			BP11
			BP12
			BP13
			BP14
			BP15
			BP16
		5322 216 14072	PIC1 - NC6600-PLC interface card PIC1
		5322 216 14073	PIC2 - NC6600-PLCinterface card PIC2